



2色
白色
&
暖色
3段切替



白色&暖色

LEDランタン

white & warm color light

2色
白色
&
暖色
3段切替

125
ルーメン
全光束

IPx4
《耐水形》
防水性能ランク

単3 3本
乾電池 使用

(電池別売)

特長

- アウトドアで安心のIPX4(※)
- ※IPX4:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさないレベル(JIS C0920:2003による)

ご使用上の注意

- 警告**
- 光をのぞきこんだり、直接光が目にあたらないようにしてください。
 - 小さく細かな部品を採用していますので、誤飲の危険性もあります。幼児の手の届かない場所で保管してください。

注意

- LEDの色は多少、バラつきが出る場合があります。
- ※以下の事を守らないと故障の原因となります。
- 電池の仕様表示にしたがって正しく使用してください。○電池の③を本品に正しくセットしてください。○使用後は必ずスイッチを切ってください。○定期的に点灯・点検をしてください。○強い切った電池はすぐに本体から取り出してください。○電池寿命になりますと、LEDにチラつきが出ます(電池をお取替えください)。
- 長時間使用されない場合は、本体の電池を取り除いてください。
- 高温・多湿・直射日光・車内等には長期間放置しないでください。
- 本製品は完全防水仕様ではありませんので、水中でのご使用はできません。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品を分解したり改造したりしないでください。

照射距離による中心点の照度 (Lux)


約6300 Lux	約730 Lux	約63 Lux	約25 Lux
約0 cm	約10 cm	約50 cm	約100 cm

仕様

使用電源	単3形乾電池3本(別売)
使用光源	白色/暖色LED使用(交換できません)
電池寿命	連続 約13時間(白色・High) 点灯 約35時間(白色・Low) *7本入り乾電池使用 時間 約50時間(暖色)
外形寸法	約75×127mm
質量	118g(乾電池含まず)

電池の入れ方及びご使用方法

- ご使用方法
- 本体下の電池カバーを右図のように“左方向”に回して外し、単3形乾電池を3本、③と④の向きを正しくセットします。
- 最後に“右方向”に電池カバーを回して元通りに閉めます。
- 本体スイッチを押して点灯/消灯させます。また本体スイッチを押すたびに下図のように点灯モードが変わります。



OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

商品番号: 07-9870
型番: LNP-M1256-W

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●商品詳細 ●お尋ね・IP・お客様相談室は
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

4 971275 798700

