

デュアルスイッチ

LEDズームライト

175lm

SLIDE FOCUS スライドフォーカス



デュアルスイッチ

素早く点灯するときは
プッシュスイッチ
(押し続けていると
きだけ点灯)
常時点灯
するときは
回転スイッチ

4720cd

175 LUMENS

7h

137m

FL1 STANDARD

1m

IPX3

FL1 STANDARDとは：
アメリカの可搬型照明
器具標準基準
ANSI/NEMA FL1-2009
が定めた測定方法で性
能評価をした、性能表
示規格です。

単3形乾電池
2本使用 **別売**


品番：08-1016

型番：LHA-DU321Z-K2
品番：08-1016

電池の入れ方及びご使用方法

●下図のように、回転スイッチをゆるめて取り外し、単3形乾電池2本を⊕⊖正しくセットし、回転スイッチを元通りにしてください。

- 回転スイッチをしめる方向に回すと点灯状態(ON)になります。反対方向にLEDが消えるまでゆるめると消灯状態(OFF)になります。
※回転スイッチをゆるめすぎるとプッシュスイッチが動作しません。
- 消灯状態(OFF)のときプッシュスイッチを押すと、押し続けている間だけ点灯します。



●フォーカス調整部を引っ張るとズームイン、元に戻すとズームアウトできます。
▲濡れた状態ではスライド調整部を操作しない。
水の侵入により故障の原因となります。

使用上のご注意

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。
- LEDの交換はできません。
- 以下のことを守らないと、電池の液もれなどの原因となります。
○乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。○乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しくセットする。○使用後は必ずスイッチを切る。○定期的に点灯、点検をする。○長期期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。○使い切った乾電池はすぐに取り出す。○電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。乾電池をお取替ください。○電池交換の際は、2本同時に交換する。

仕様

電 源	単3形乾電池2本(別売)
光 源	白色系LED1個(LED交換不可)
最大消費電流	約650mA *1
連続使用時間	明るさ10%まで：約7時間 *1 明るさ5lmまで：約29時間 *1
光 束	約175lm(ルーメン) *1 *2
照 射 距 離	約137m *3
保 護 等 級	IPX3(防雨形) *4
本 体 質 量	約51g(電池別)
外 形 寸 法	(約) 直径27×長さ136mm
付 属 品	ストラップ

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
*1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
*2. 簡易的に本体照明部分を積球に入れ、新しい乾電池で実測した数値
*3. 照射距離は理論値であり、最大ズームインで満月時の月光0.25lux以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡(リフレクター)等の個体差によっても誤差があります。
*4. 散水に対して保護する。鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による。)

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県京川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

電話受付 平日9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735



4 9 7 1 2 7 5 8 1 0 1 6 7

MADE IN CHINA