

このたびは、弊社の耳キラリをお買いあげいただき、
まことにありがとうございました。
ご使用になる前に、本取扱説明書をお読みになり正しく
ご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

◆ ご使用になる前に

●安全上のご注意<必ずお守りください>

下記の記載事項は、お使いになる人およびまわりの
人への危害や物的損害を未然に防止するための
重要な内容です。必ずお守りください。

- ⊘ 禁止（してはいけないこと）を示します。
- ⊙ 指定する行為の強制（指示）を示します。

⚠ 警告

- ⊘ 乳幼児や小さなお子様だけの使用は
絶対にお止めください。
- ⊘ 耳の奥まで入れすぎない、大きく動かさない、
無理に入れないでください。耳の中（外耳道・鼓膜など）
を傷つけたり、痛みの原因となります。
- ⊘ 耳に外傷、疾患がある方は使用しないでください。
- ⊘ 使用中に違和感・異物感を感じた場合は、すぐに使用を
中止してください。

⚠ 注意

- ⊙ 修理・分解・改造をしないでください。特に機器が故
障した際は、勝手に修理などせず、販売店または販
売元にご連絡ください。
- ⊙ 使用前に本体に破損やひび割れがないことを
確認してください。
- ⊙ 落下など強い衝撃を与えないでください。
- ⊙ 長期間（80日以上）ご使用にならない場合は、衛生的
に保ち電池を取り外し湿気が少なく極端な高温・低温
にならない場所に保管してください。
- ⊙ 小さなお子様、乳幼児の手の届かないところに保管し
てください。
- ⊙ 保管の際は、清潔を保ち高温、高湿及び直射日光の
当たらない場所に保管してください。

⚠ 警告 電池の取り扱いについて

- ⊙ 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量の
きれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けて
ください。
- ⊙ 万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、
すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- ⊙ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
液漏れ、破裂、発熱などの原因になります。
- ⊙ また、長期間（80日以上）使用しない場合は、
電池を取り外して保管してください。
液漏れ、破裂などが発生し、故障の原因になります。
- ⊘ 電池を火中に入れたり、加熱、水没しないでください。
液漏れ、破裂の原因になります。
- ⊘ 電池を廃棄する際はお住まいの地方自治体の指示に
従ってください。

商品特長

- ☆LEDの明るい光で、安心耳かき
- ☆肌にやさしい有機ガラス使用（耳かき部）
- ☆使いやすいスリム設計


ご使用方法

1. 耳の奥を突かないように注意し、ゆっくりと耳の穴に入れてください。
2. 耳に入れすぎないようにしながら、適度な力で耳の中をお掃除してください。
3. ご使用後は、衛生的にし蓋を閉めて保管してください。

電池交換の方法

1. 図①の矢印の方向に電池フタを、外してください。
2. 図②の方向に新品の単4乾電池をセットしてください。
3. 図①の矢印と反対方向にスライドさせながら電池フタをセットしてください。

※お買い上げ後は、電池が入っていません。上記の手順で電池をセットしてからご使用ください。



品質表示

- 品名：耳かき
材質：耳かき部/有機ガラス(PMMA)
本体/ABS樹脂
質量：12g（電池質量を除く）
使用電源：単4乾電池×1個（DC1.5V）
製造国：中国

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせ：

- フリーダイヤル TEL.0120-963-006
 - 公衆電話・携帯電話から TEL.048-992-2735
- 電話受付：平日 9:00～17:30 土曜 9:00～17:00
※日曜・祝祭日は休ませていただきます。