

microSD(SDHC)カード  
**変換アダプター**

PC-SSDA-10 商品番号 01-3332

**取扱説明書/保証書**



この度は、microSD(SDHC)カード変換アダプターをお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品は、SD(SDHC)カードスロットを搭載した機器でmicroSD(SDHC)メモリーカードを使用するための変換アダプターです。

ご使用前に、「取扱説明書と保証書」をお読みになり、正しくお使いください。

その後は、保証書として大切に保管してください。

**お取り扱いについて**

- 警告** 誤った取扱いをした時に死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
- 禁止事項を示します。
- 要請事項を示します。

**●安全にご使用いただくために**

- 乳幼児の手の届くところに保管しないでください。万一飲み込んだと思われる時は、すぐに医師にご相談ください。
- 長時間使用すると熱くなることがあります。取り扱いには十分注意してください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品は精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しは、必ず使用する装置・機器及び周辺機器などのメーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品および本製品を取り付けたデジタルカメラやコンピューター本体を、水を使う場所や湿気の多い所で使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。

- ❗ 本製品の取り付け取り外しの時には、本製品に触れる前に金属製品に手を触れ静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
  - ⚠ 異常な発熱・音・臭いや発煙した場合などは、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは弊社のお客さま相談室にご相談ください。
- 

## ●ご使用上の注意

---

- ❗ 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- ⊘ データの読み出し中や書き込み中は、本カードを抜いたり、本カードが接続している機器及び周辺機器の電源を切ったりしないでください。本製品内のデータが破損したり、機器そのものが破損することがあります。
- ⊘ 消失・破損したデータに関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ❗ ご使用に際しては、必ずmicroSD・microSDHCメモリーカードのデータのバックアップを作成して、別の場所に保管してください。記録されたデータの破壊、消失については故障や損害の内容、原因に関わらず当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

当社ではデータの復旧・回復は行っておりません。

- ❗ お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
  - ⊘ 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所では使用や保管をしないでください。
  - ⊘ 本製品を太陽光の当たるところなど、高温になるところでは保管及び使用しないでください。また、本製品の金属端子部にごみや異物が付着したり、手で触れたりしないように注意してください。
  - ⊘ ラベルやシールを貼ったりしないでください。
  - ⊘ 本製品は、一般家庭や、一般的なオフィスで使用されるパソコンやデジタルカメラ、その他デジタルデバイス用であり、医療機器など、誤動作によって人体・人命に影響を及ぼすおそれのある装置などには絶対に使用しないでください。
-

## microSD(SDHC)カード変換アダプターの取り付け方・取り外し方

- microSD(SDHC)カード変換アダプターに取り付ける時は、正しい向きでまっすぐに奥まで差し込んでください。取り外す時も同じようにまっすぐ抜いてください。




まっすぐ抜く



まっすぐ入れる

### プロテクトスイッチ

本製品には、大切なデータの誤消去を防ぐプロテクトスイッチがついています。本製品にデータを書き込む場合は、プロテクトスイッチのロックを解除してください。



上の図の矢印の部分を下にスライドするとロックされます。  
ロック解除は上にスライドさせてください。

※カードがロックのままですと削除や書き換えが出来なくなります。

## 保証規定

保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一、故障した場合、無償で同等品と交換させていただきます。お買い上げの販売店または弊社までお申し出ください。尚、保証期間内におきましても以下の場合には有償扱いとなりますので、ご了承ください。

1. 本保証書のご提示がない場合。
2. 本保証書にお買い上げ販売店の店名・捺印・お買い上げ年月日の記入がない場合。
3. 誤ったご使用方法、または改造による故障及び損傷。
4. ご購入後の移動・落下・輸送などによる故障及び損傷。
5. 火災・天災地変・静電気・異常電圧などによる故障及び損傷。
6. 接続している他の機器の故障、またはその他外部要因によって生じた故障及び損傷。
7. 本製品の保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

- ※ 本製品のご使用により生じた、直接、または間接の損害に対し、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ※ 交換する際のデータの損失や消去に対して当社は、一切の責任を負いかねますので、交換を依頼される際に、必ずデータをバックアップしてください。
- ※ 製品の改良の為、本製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- ※ お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※ この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 保証書

商品名	microSD(SDHC)カード変換アダプター		
型番	PC-SSDA-10	商品番号	01-3332
保証期間	年 月 日より6ヶ月		
お客様	ご住所 〒		
	お名前	TEL. ( )	
販売店	店名	住所	TEL.

 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●フリーダイヤル(無料) ●携帯電話・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**  
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00  
※日曜・祝日及び年末年始は除きます