



型番 **NIT-BLAGJRC-W**  
品番 **06-4110**

**LED**

**センサーライト**

暗い場所で...  
動きを検知して  
自動で点灯



※写真は点灯イメージです。




※AUTOモード  
暗くなった人感センサー  
で、検知して点灯します。



※ONモード  
常時点灯します。

手動で  
ON・OFF  
も可能



[電池別売]


屋内用

**LED**  
センサーライト

■特徴

- 周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。
- 乾電池式で配線不要！電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。

■各部の名称



【乾電池の入れ方】

本体背面のプレートを上図のようにスライドして外し、電池フタを開けて単3形乾電池3本を本体の⊕⊖表示に従い正しくセットしてください。

※乾電池をセットしてから約20秒間はセンサーがウォームアップ状態となり、点灯状態が不安定な場合があります。

■使用上のご注意

- 本製品は屋内用ですので、直射日光や雨等が当たる場所、湿気が多い場所では使用しないでください。
- 素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎたり、センサーに向かって直進した場合は、センサーが作動しないことがあります。
- 乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
- 人感センサーは直射日光のあたる場所や、エアコンの吹き出し口など、周囲の温度と人の体温との差が少ない場合、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
- 本品を分解したり、改造しないでください。
- LEDは交換できません。
- 本品に落下などの強い衝撃を与えないでください。
- 壁などに固定する際は、確実に固定されていることを確認してください。
- 壁などに貼り付けた両面テープをはがす際に、壁紙や塗装などがはがれたり、変色する場合があります。

■乾電池を安全にお使いいただくために

- 乾電池は表示に従い、⊕⊖の向きを正しくセットしてください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用したり、異種の電池を組み合わせて使用しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 終止電圧以降も使い続けると液もれなどの原因になります。

■仕様

光源	LED×10個/昼白色	乾電池の寿命	AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯
人感センサー検知範囲	正面約5m 左右約90° 上下約90°	(アルカリ乾電池使用の場合の目安)	※乾電池の性能や使用条件により変化します。
全光束	約80ルーメン	外形寸法	(約)幅185×高さ55.5×奥行26.6mm(プレート含む)
点灯保持時間	約10秒	質量	約103g(乾電池除く)
切替スイッチ	AUTO・OFF・ON	付属品	壁固定用両面テープ×1枚
電源	単3形乾電池×3本(乾電池別売)		

- 商品改良の為、仕様及び外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一初期不良があった場合は良品とお取り替え致します。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8  
https://www.ohm-electric.co.jp

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室  
通話料無料  
0120-963-006  
携帯・IP・公衆電話からは  
048-992-2735

品番 **06-4110**  
型番 **NIT-BLAGJRC-W**



パッケージの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようにご注意ください。

MADE IN CHINA