


monban  
OSE-SSK1H4

センサーライト専用

# レバー式吸盤

窓やロッカー・物置  
にしっかり吸い付く!



センサーライト専用

## レバー式吸盤

●本製品は当社センサーライト専用の吸盤です。センサーライトのパッケージまたは取扱説明書に本製品の型番・品番が記載されている機種のみご使用いただけます。



**取り付けられる場所**  
(光沢のある平らな面)

窓ガラス、プラスチック面、物置、  
ロッカーなどの金属塗装面、  
70x70mmより大きいタイル



**取り付けられない場所**

凹凸、つや消し、キズのある面  
(模様のある窓ガラス、壁紙、木壁、塗装  
合板、しっくい、モルタル、すりガラス)

**警告** ●万一落下しても事故が起こらない場所を選んでください。

### 使用上のご注意


- 本製品は当社センサーライト専用の吸盤です。センサーライトのパッケージまたは取扱説明書に本製品の型番・品番が記載されている機種のみご使用いただけます。
- 時間が経過すると空気が入り込むことがあります。定期的に付け直してください。
- 一度取り外したり、古くなると吸着力が弱まる場合があります。その場合は吸盤を中性洗剤を薄めたお湯で洗い、よく乾かしてからお使いください。
- 表面温度が50℃以下の場所に設置してください。
- 壁紙、木壁、しっくい、モルタルに取り付けしないでください。本製品を取り外す時に壁面がはがれます。

### 取り付け方法


窓や壁面の汚れ・ホコリは中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗い、よく乾かす

- ①ベース背面穴に本製品を[図1]のようにネジ締めします。
- ②保護シートをはがし、レバーを上げた状態で、吸盤の中心部を壁面に強く押し付け吸盤内の空気を抜く。
- ③[図2]のようにレバーをカチッと音がするまで下げる。

[図1]




[図2]



### 取り外し方法

レバーをゆっくりと上げた後、吸盤つまみを引き上げ吸盤面と取り付け面の間に空気が入るようにして吸盤をはがしてください。



紙 台紙

袋:PE

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735

品番 06-4205

型番 OSE-SSK1H4



4 971275 642058

MADE IN CHINA