

# ダミーカメラ

ELECTRIC INC.  
OHM  
OSE-P-CD1

## 特長

- 暗がりでも24時間常に、まるで本物の防犯カメラのようにLEDランプを約6秒間隔で点滅させます。本物の防犯カメラそっくりのブラックボディを採用。電池式なのでめんどろな配線もなく、取付けも簡単です。

## 乾電池の入れ方

- 本体裏面の電池カバーをはずして、電池方向の刻印通りに単3形乾電池2本を正しくセットしてください。

単3形乾電池  
×2本



(注意)  
LEDの交換はできません。

## 設置方法


- まず本品を取付けたい場所を選定してください。
- 取付けたい場所が決定したら、ベース部を設置場所にビスで固定します。(注意) 取付け前に仮止めをして、動作を必ず確認して下さい。
- コンクリートなど、ビスだけでは固定できない場合は、付属のアンカーを使い、確実に取付けてください。石膏ボード、薄い板などにはしっかり固定できません。厚みが10mm以上の板に確実に固定してください。

## ご使用上の注意

- 古い電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を混用しないでください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品を分解したり改造したり、本来の目的以外の使用はおやめください。
- 取付けの際、確実に固定してください。落下によるケガの危険があります。
- 本品設置後の防犯上の効力や結果には、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。
- 本品はダミーカメラです。カメラとしては機能しません。
- 本品は防水仕様ではありません。雨水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 以下の事を守らないと電池の液もれの原因となります。
  - 電池の仕様表示に従って正しく使用する○電池の(+)(-)を本品に正しくセットする○長期使用しない場合は電池を抜く○定期的に作動、液もれの点検をする○使い切った電池はすぐに本体から取り出す
- 水のかかる場所での使用はおやめください。

## ご使用方法

- 電源スイッチを入れてください。
- LEDランプが点滅を開始します。



©OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
※定休日あり ●郵券・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00  
上・日・祝日及び年末年始は除きます

商品番号 07-8288  
型番 OSE-P-CD1




## 仕様

電源	単3形乾電池×2本(別売)	外形寸法	約132(高さ)×146mm(奥行き)
動作温度	0℃~40℃	質量	約125g(本体のみ・電池別)
使用場所	屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所		
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時)		
付属品	取付けビス×2本、コンクリート用アンカー×2本、防犯ステッカー1枚		

●本品の仕様外観は改善の為予告なく変更する場合があります。 MADE IN CHINA

⚠️パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようご注意ください。

# ダミーカメラ



約6秒間隔  
赤色LEDが常時点滅!  
防犯抑止効果用



防犯ステッカー付き

- 空巢やピッキング被害、ストーカー対策に
- しつこい訪問販売対策に
- お店の万引き防止や保安対策に

保証書在中 品番 07-8288

単3 2本  
乾電池 使用  
(電池別売)