



ダミーカメラUFO

防犯抑止効果用

本物そっくり!

約 **20** 秒間 人影に反応して赤色LEDが点滅!



- 空巣やピッキング被害、ストーカー 対策に
- しつこい訪問販売対策に
- お店の万引き防止や保安対策に

防犯ステッカー付き

※暗い場所(約50ルクス以下)では点滅しません


ダミーカメラUFO

特長

- 明るい場所で人がカメラに近づいたり横切ると**光の変化を感じし、まるで本物のようにLEDランプを約20秒間点滅させます。**その後自動的に静止し、再びスタンバイ状態になります。電池式なのでめんどろな配線もなく、取付けも簡単です。

乾電池の入れ方

- 本体裏面の電池カバーをはずして、電池方向の刻印通りに単3形乾電池2本を正しくセットしてください。




ご使用方法

- 電源スイッチを入れてください。
- 本体のセンサーが人を感知するとLEDランプを約20秒間点滅させ、自動的に停止後、再びスタンバイ状態に戻ります。



設置方法

- まず本品を取付けたい場所を選定してください。
- 取付けたい場所が決したら、ベースを設置場所にビスで固定します。本体裏面の爪をベースの溝へ入れ、回転して確実に固定してください。(注意) 取付け前に仮止めをして、動作を必ず確認して下さい。
- コンクリートなど、ビスだけでは固定できない場合は、付属のアンカーを使い確実に取付けてください。石膏ボード、薄い板などにはしっかり固定できません。厚みが10mm以上の板に確実に固定してください。



ご使用上の注意

- 古い電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を混用しないでください。
 - 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
 - 本品を分解したり改造したり、本来の目的以外の使用はおやめください。
 - 取付けの際、確実に固定してください。落下によるケガの危険があります。
 - 本品設置後の防犯上の効力や結果には、一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 警告**
- 本品はダミーカメラです。カメラとしては機能しません。
 - 暗い場所では、光の変化を感じませんので、点滅しません。(周囲照度約50ルクス以下)
- 注意**
- 本品は防水仕様ではありません。雨水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
 - 以下の事を守らないと電池の液もれの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する○電池の(+)を本品に正しくセットする○長期間使用しない場合は電池を抜く○定期的に作動、液もれの点検をする○使い切った電池はすぐに本体から取り出す
 - 水のかかる場所での使用はおやめください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室
●通話料無料
0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

電話受付
平日 9:00~17:30
土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は
修理ご相談センター

電話受付 **048-992-3970**
平日 9:00~17:00
※土・日・祝日及び年末年始は除きます

仕様

電源	単3形乾電池×2本(別売)	外形寸法	約102(直径)×70mm(高さ)
動作温度	0℃~40℃	質量	約104g(本体のみ・電池別)
感知範囲	約2m/周囲照度200ルクス、約1m/周囲照度100ルクス ※床上約2mに設置した場合		
使用場所	屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所		
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時)		
付属品	取付けビス×3本、コンクリート用アンカー×3本、防犯ステッカー1枚		

●本品の仕様外観は改善の為予告なく変更する場合があります。 MADE IN CHINA



単3 2本
乾電池 使用
(電池別売)

保証書在中 品番 07-8289

型番 OSE-P-DD1 商品番号 07-8289

▲パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようにご注意ください。

