

OHM
SL-W500R6B

多目的作業ライト

背面+側面マグネット固定
吊り下げフック

500
ルーメン
光束(約)
MAX点灯時

110°
照射角度(約)

8
時間
連続点灯(約)
MAX点灯時



好みの明るさをリモコンで調節

単3 6本
乾電池 使用

テスト用
アルカリ乾電池付属



マグネット




吊り下げフック

08-0780

OHM

電池の入れ方

- イラストのように電池フタをはずし、単3形乾電池6本を⊕⊖の指示に従い、正しくセットしてください。
- 電池フタを確実に閉めてください。



調光スイッチのご使用方法

- 調光スイッチを時計回りに回してください。スイッチがONになり、好みの明るさのところでご使用ください。
- 調光スイッチを反時計回りに回し、カチッという音がするところでOFFになります。

仕様

使用電源 単3形乾電池×6本
使用光源 白色LED×20個
(交換できません)
全光束 約500ルーメン(MAX点灯時)
連続使用時間 約8時間(MAX点灯時)
※新品未使用のアルカリ乾電池使用時
外形寸法 (約)幅55×高さ220×奥行32mm(フック収納時)
質量 約185g(乾電池別)
ケース素材 ABS

△使用上のご注意

けがや故障、電池の液もれ、破裂などの原因となりますので、次のことを必ず守ってください。

△警告

- 本製品の光を覗きこんだり、直接目に当てないでください。
- 強い衝撃をあたえたり、高温多湿な場所に放置しないでください。
- LEDの交換はできません。また分解・改造は絶対におやめください。
- 古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しないでください。
- 電池は⊕⊖の向きを確認し、表示に従い正しくセットしてください。

△注意

- 吊り下げフックで本体以外のものを吊り下げないでください。
- マグネットご使用の際は、固定する面の状況により保持力が大きく変わりますのでご注意ください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 終止電圧以降も使い続けると、電池の液もれなどの原因になります。
- 本製品は防水構造ではありません。雨中や湿気の多い場所での使用、保管はしないでください。

※LEDには色や明るさにバラツキが出る場合があります。予めご了承ください。

※外観・仕様は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一初期不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 平日9:00~17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

紙 台紙

パック

Made in China

型番: SL-W500R6B
品番: 08-0780



4 971275 807808

⚠️ パッケージの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようにご注意ください。