



型番: SL-W400R6A
品番: 08-0782

多目的 作業ランタン



スポットライト

100
ルーメン
全光束(約)

20
時間
連続点灯(約)

ランタン

450
ルーメン
全光束(約)

3
時間
連続点灯(約)

ランタンの明るさを
つまみで調節

単3 3本
乾電池 使用

テスト用
アルカリ乾電池付属


現場作業やキャンプなどのアウトドアに



電池の入れ方

1.イラストのように電池フタをはずし、単3形乾電池3本を⊕⊖の指示に従い、正しくセットしてください。

2.電池フタを確実に閉めてください。




単3形乾電池×3

電池フタ

ご使用方法


●スポットライトとして使用する場合
取っ手上部にあるスポットライトON/OFFスイッチを押すと、スポットライトが点灯します。もう一度押すと消灯します。

スポットライト
ON/OFFスイッチ



●ランタンとして使用する場合

ランタン調光スイッチを時計回りに回すと、スイッチがONになり、お好みの明るさのところでご使用ください。ランタン調光スイッチを反時計回りに回し、カチッという音がするところでOFFになります。



仕様

※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります

使用電源 単3形乾電池×3本

使用光源 スポットライト:LED×1灯
ランタン:LED×28灯
(交換できません)

全光束 スポットライト:約100ルーメン
ランタン:約450ルーメン
(MAX点灯時)

連続使用時間 スポットライト:約20時間
ランタン:約3時間
(MAX点灯時)

※新品未使用のアルカリ乾電池使用時

外形寸法 (約)幅105×高さ225×奥行80mm

質量 約350g(乾電池別)

ケース素材 ABS

△ 使用上のご注意

けがや故障、電池の液もれ、破裂などの原因となりますので、次のことを必ず守ってください。

△ 警告

●スポットライトの光を覗きこんだり、直接目に当てると、視力低下や目に障害が残る可能性がありますので絶対にやめください。●強い衝撃をあてたり、高温多湿な場所に放置しますと変質・故障の原因になりますので、絶対におやめください。●LEDの交換はできません。また分解・改造は絶対におやめください。●古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しないでください。●電池は⊕⊖の向きを確認し、表示に従い正しくセットしてご使用ください。

△ 注意

●長期間使用されない時は、電池を取り外してから保管してください。そのまましておきますと、液もれ等の原因になります。●停止電圧以降も使い続けると、電池の液もれなどの原因になります。●LEDには色や明るさにバラつきが出る場合があります。予めご了承ください。●本製品は防水構造ではありません。雨や湿度の高い場所での使用、保管はしないでください。●製造には万全を期しておりますが、万一初期不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



台紙



パック

Made in China

型番: SL-W400R6A
品番: 08-0782

⚠️ パッケージの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようにご注意ください。



4 971275 807822