

OHM
LH-PY02Z-S2


防水 LED ペンライト

LED PEN LIGHT ZOOM

フォーカス付

本体丸洗いOK!

軽量で衝撃に強いアルミボディ!



SLIDE FOCUS
スライドフォーカス

200
(実測値) lm

1m 照度 lux
1800

連続使用時間
約 4.5 時間

防水保護等級
IPX6

単 4 形 乾 電 池
2 本 使用 **別 売**

品番：08-1007

型番：LH-PY02Z-S2

品番：08-1007

アルミ
ボディ

照射距離
約 92 m


防水保護等級
IPX6

200 lm
約 4.5 時間

フォーカス
調整機能
スライド式

電池の入れ方及びご使用方法

- 下図のように、電池蓋のネジをゆるめて取り外し、単 4 形乾電池 2 本を ⊕ ⊖ 正しくセットし、電池蓋を元通りしっかりして下さい。
- ON/OFF プッシュスイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。



ズームイン ズームアウト

- フォーカス調整部を引っ張るとズームイン、元に戻すとズームアウトできます。

⚠電池蓋は防水性能を確保するために強く締めてください。そうでない場合 ON/OFF プッシュスイッチを押しても点灯しません。

使用上のご注意

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりとしめる。しめていないと防水性能が損なわれます。
- ⚠ ● 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- ⚠ ● 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- LED の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。
- 以下の事を守らないと、電池の液もれなどの原因となります。
- 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。○ 乾電池は必ず ⊕ ⊖ を本品に正しくセットする。○ 使用後は必ずスイッチを切る。○ 定期的な点灯、点検をする。○ 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。○ 使い切った乾電池はすぐに取り出す。○ 電池の容量が少なくなると LED にチャタリングがでます。乾電池をお取替ください。○ 電池交換の際は 2 本同時に交換する。

仕様

電 源	単 4 形乾電池 2 本 (別売)
光 源	白色系 LED 1 個 (LED 交換不可)
最大消費電流	約 700 mA *1
連続使用時間	明るさ 10% まで：約 4.5 時間 *1 明るさ 5lm まで：約 7.5 時間 *1
光 束	約 200 lm (リレーン) *1 *2
照 射 距 離	約 92m *3
保 護 等 級	IPX6 (耐水形) *4
本 体 質 量	約 27 g (電池別)
外 形 寸 法	(約) 直径 16.3 × 長さ 132mm (クリップ部除く)

*仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
2. 簡易的に本体照明部分を積分型に入れ、新しい乾電池で実測した数値
3. 照射距離は理論値であり、最大ズームインで満月の月光 0.25lux 以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡 (リフレクター) 等の個体差によっても誤差があります。
4. 噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003 による。)

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



MADE IN CHINA