

OHM ELECTRIC INC.
LH-W27B5

LEDライト
ラバー&アルミ

MAX
270
ルーメン

衝撃 & 水に強い

2m
落下耐久

6000
ルクス(1m)
照度(約) ※1

3.4
時間
連続点灯(約) ※1

IPX6
防水性能ランク

※1 High時

電池別売

単4 3本
乾電池 使用

品番 08-1510

LEDライト ラバー&アルミ

仕様

●改良のため、予告無く仕様を変更する場合があります。

使用電源	単4形乾電池3本(電池別売)
使用光源	LED(交換できません)
光束 (ルーメン)	約270ルーメン(High) 約60ルーメン(Low)
連続使用時間	約3.4時間(High) ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時。 約11.5時間(Low) 電池の性能や使用状況により異なります。
外形寸法	(約)最大径42×長さ140(mm)
質量	約134g(電池別)
防水仕様	IPX6 JIS/IEC 保護等級(JIS C0920:2003) ・暴噴流(powerful jet)に対して保護する。


照度



各部の名称・電池の入れ方

- 下記のイラストのように③電池蓋をはずし、⑤電池ケースの中に単4形乾電池3本を⊕ ⊖の指示に従い、正しくセットしてください。
- ③電池蓋を確実に閉めてください。(蓋がしっかり閉まっていない場合、防水効果が失われます。)
- 電池が消耗してきたら、1番と同じ手順で電池を交換してください。電池を交換する際には、新しいものに換えてください。

①ヘッド部分 ②本体 ③電池蓋 ④ON/OFFスイッチ ⑤電池ケース



ご使用方法

- ◎ON/OFFスイッチを押すと、下記の順序で切り替わります。
点灯[High] → 消灯※ → 点灯[Low] → 消灯※ → 点滅 → 消灯
※消灯の状態では約2秒以上時間が経過するとメモリー機能がOFFになり、点灯[High]モードに戻ります。
- ◎点灯している時にスイッチを半押しすると
点灯[High] → 点灯[Low] → 点滅の順序で切り替わります。

使用上のご注意

警告	●人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与えるおそれがあります。●古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しない。●本品を分解したり改造しない。●水中では使用しない。
注意	●以下の事を守らないと、電池の液もれの原因となります。○電池の仕様表示に従って正しく使用する。○電池の⊕ ⊖を正しくセットする。○使用後は必ずスイッチを切る。○定期的に点灯、点検する。○使い切った電池はすぐに本体から取り出す。●ヘッド部分と電池蓋はしっかりと閉めないで防水性能が発揮できないおそれがあります。●LEDは明るさや色にバラつきが出る場合があります。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

お客様相談室
通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735
電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

型番: LH-W27B5
品番: 08-1510



Made in China

バック
紙
台紙

⚠ バックページの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようにご注意ください。