



# USB Rechargeable Outdoor Lantern



緊急時にスマホを充電できる

## 特長


**POINT1** 緊急時に便利!スマホが充電できる

**POINT2** コンパクトなサイズで軽量

**POINT3** フックにかけてアウトドアランタンとして

**POINT4** マグネットを使って作業灯として

## 各部名称



型番 LN-C13A5  
品番 08-1579  
MADE IN CHINA



130

※Highモード時  
ルーメン  
型番 LN-C13A5  
品番 08-1579

16  
時間  
連続点灯(約)  
Lowモード時

USB  
充電式

スマホ充電

マグネット

**仕様** ●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

使用電源	リチウムイオンバッテリー (3.7V 1200mAh内蔵)※交換不可	保護等級	IPX3 (JIS C0920:2003による) (鉛直から両側に60度までの角度で 噴霧した水によっても有害な影響を 及ぼしてはならない。)
光源	LED(交換不可)	外形寸法	(約)幅70×高さ50×奥行70mm
定格入力	DC5V 1A(最大)		
定格出力	DC5V 1A(最大)	本体質量	約91g
充電時間	約3.5時間(満充電まで) ※充放電約500回可能	付属品	充電用USBケーブル(長さ:約50cm)

**光束及び連続使用時間** ※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)

Highモード	全光束(明るさ): 約130ルーメン	連続使用時間: 約4.3時間
Lowモード	全光束(明るさ): 約32ルーメン	連続使用時間: 約16時間

株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は、修理ご相談センターへ  
電話 048-992-3970 平日9:00~17:00  
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みます

製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ  
通話無料 ●東京:IP・公開電話から店  
0120-963-006 ●東京:048-992-2735

電話受付 平日9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みます

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

## 取扱説明書

### ご使用方法

1.本体への充電方法 ※はじめにご使用になるときは必ず充電してからお使いください。

- イラストのように充電部カバーを開けて、付属のUSBケーブルのUSB側端子をUSBポート(Type-C)に差し込みます。
- USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB端子を差し込み充電を開始します。

※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。

- ※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。
- ※必ず充電前にお使いになる充電器の説明書等にて使用方法をご確認ください。
- ※USB Power Delivery 規格の充電器(モバイルバッテリー含む)では充電できません。

### 2.他機器への給電方法


- イラストのように給電部カバーを開けて、充電機器(スマートフォン等)のUSBケーブルのUSB端子をUSBポートに差し込みます。
- 充電機器(スマートフォン等)にUSBケーブルを使って給電を開始します。
- ※必ず給電前にお使いになるスマートフォンなどの説明書等にて使用方法をご確認ください。
- ※本体のバッテリー残量が少ない場合は給電ができない場合があります。
- ※充電機器用のUSBケーブルは本製品には含まれておりません。
- ※機器はすべてのUSB充電機器に対する動作を保証するものではありません。本製品使用時におけるデータの損失、破損に関しては当社は一切の責任を負いかねます。
- ※フュリカ(FuLiCa)対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合にICカード内のデータやチャージマネー保全、サービス回復作業に関しては、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承のうえ、本製品をご使用ください。

※充電しながらの点灯・点滅は絶対に行わないでください。

※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。

### バッテリー充電表示

- 充電中は充電・給電ランプが緑色に点滅します。満充電になると緑色に点灯します。
- ランタンを点灯すると点灯用ランプが赤色に点灯します。(点滅モードやSOSモードは光に合わせて点灯用ランプも点滅します。)
- 他機器への給電中は充電・給電ランプが緑色に点灯します。
- 充電・給電ランプが緑色に点滅した時は充電を行ってください。



### スイッチ操作方法

- 電源スイッチを押すと以下のように切り替ります。



※約3秒の長押しでSOSモードに切り替ります。

### 安全上のご注意

- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造しない。
- 付属のUSBケーブル以外では充電しない。●USBケーブルを傷つけない。加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。●本体の使用(点灯・点滅)は絶対に充電または給電をしない。●充電と給電を同時にしない。

- 使用後は必ずスイッチを切る。●LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。●定期的な充電、点灯、点滅する。●高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。●使用中、本体が熱くなる場合があります。

(※1)

### 保証書

商品名	LED 丸型ランタン 充電式		
型番	LN-C13A5	品番	08-1579
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	★お名前	様	
	★ご住所	〒	
電話 ( )			
販売店	★住所 店名 電話		

注)★印刷に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。  
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利

を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記録を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ