



自動給水機



USB充電式



タイマー機能

1~9日 間隔
1~199秒 給水

留守中も給水できて安心。

設定した間隔で自動で給水。

型番: SL-YG03WP2A

本製品は設定した日数間隔で植木に自動で給水します。旅行などで一定期間、植物の水やりができないときなどにおすすめです。

- 設定した間隔で自動で給水します。間隔は1~9日間で設定できます。
- 給水する時間の設定ができます。給水時間は1~199秒の間で設定できます。

■各部名称



(きりとり)

保証書

商品名	自動給水機		
型番	SL-YG03WP2A	品番	08-7003
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな		
	★お名前	様	
	★ご住所 〒	-	
	電話	()	

販売店	★住所 店名 電話	(印)
-----	-----------	-----

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ

(きりとり)

©OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせはお客室相談室へ

送料別 0120-963-006

携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は修理ご相談センターへ

048-992-3970

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

Made in China

詳しい操作方法は裏面に記載しております。
 本台紙を切り離して大切に保管してください。

型番: SL-YG03WP2A
 品番: 08-7003



4 971275 870031

■充電方法

- ①付属のUSBケーブルのMicro-USB端子をUSB充電口に差し込みます。
- ②USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB端子を差し込み充電を開始します。



※充電の際には本体からシリコンチューブを外し、DAYの日数を「0」に設定してから充電してください。(使用後シリコンチューブを分離すると、製品のIN側ポート・OUT側ポートから水が出ることがありますので、コンセント及び他の電子機器使用にご注意ください。)

※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。

※必ず充電前にお使いになる充電器(ACアダプター等)の説明書などにて使用方法をご確認ください。

※充電時は付属のUSBケーブルをお使いください。


※ACアダプターはDC 5V/1A以上のアダプターをお使いください。

下記のかんたんマニュアル切り取ってご使用の際にご利用ください




■設置方法

- ①本体のハンガーを使用して給水したい植物の近くに設置します。
※本体は必ず給水用の水入りバケツより高いところに設置してください。
- ②任意の長さにかットしたシリコンチューブを本体のIN側ポートに接続させ、反対側の先を水入りバケツに入れます。
- ③任意の長さにかットしたシリコンチューブを本体のOUT側ポートに接続させ、反対側の先をスプリングラーに差し込みます。
※2カ所に給水したい場合は分岐させるTバルブを経由させてください。シリコンチューブをスプリングラーに差し込んでください。
※Tバルブを接続させる時は水分がない状態で行ってください。水漏れの可能性があります。
※スプリングラーは最大4箇所まで給水できます。(2本付属しています。追加は別売です。)
※3~4箇所給水する時には分岐させるTバルブを水平に配置してから使用してください。
- ④シリコンチューブに繋がったスプリングラーを散水したいところに挿します。



●ご注意ください

Tバルブは水平に設置しないと正確な動作ができません。



■ご使用方法の注意

- ※別途の電源スイッチはありませんが、DAYやTIMEの数値を「0」にすると製品の動作が止まります。
- ※DAYボタンを長押しすると、連続給水モードになります。
- ※TIMEボタンを長押しすると、時間の数値が増えていきます。
- ※連続給水モードで動作するときには「On」が表示されます。
- ※シリコンチューブがつぶれたり曲がらないようにしてください。(給水過程が不安定になり、モーターに過負荷がかかる可能性があります。)
- ※水が無くなった時は、水を追加するか、本体のタイマーをOFFにしてください。

■ご使用方法

DAYボタン
設定した日数後に散水を繰り返します。1~9日間隔まで設定できます。

TIMEボタン
散水時間の設定ができます。1~199秒まで設定できます。

水量調節部
チューブ接続部
散水量多く / 散水量少なく
ここから水が出ます(8ヶ所)

●タイマーセット

- ①DAYボタンとTIMEボタンを操作して任意の間隔に設定します。
※DAYボタンまたは、TIMEボタンを押すごとに各表示部の数値が増えていきます。散水時間の数値はTIMEボタンを長押しすると自動で増えていきます。散水間隔設定は1~9→0→1~の順で設定できます。散水時間設定は1~199→0→1~の順で設定できます。
- ②設定後、すぐに設定した秒数で1回目の散水が始まります。2回目の散水は設定した日数後に行われます。

●連続給水設定

- ①ディスプレイが消えた状態でDAYボタンまたはTIMEボタンを押します。
- ②DAYボタンを長押しします。
- ③ディスプレイに「On」が表示されタイマー設定関係なく連続給水されます。
- ④DAYボタンまたはTIMEボタンを押すと給水が停止します。

自動給水機 かんたんマニュアル

充電方法

バッテリーが不足するとディスプレイに「LO」が表示されます。

充電中はディスプレイに「07」が表示されます。

充電が完了するとディスプレイに「0F」が表示されます。

タイマーセット

ディスプレイが消えた状態でDAYボタンまたはTIMEボタンを押します。

DAYボタンを押すと何日間隔で給水するかを設定できます。(1~9日まで設定可能)

TIMEボタンを押すと1回の給水時間を設定できます。(1~199秒まで設定可能)

タイマー/給水ボタンを押すと給水が停止します。

連続給水設定

ディスプレイが消えた状態でDAYボタンまたはTIMEボタンを押します。

DAYボタンを長押しします。

ディスプレイに「On」が表示されタイマー設定関係なく連続給水されます。

DAYボタンまたはTIMEボタンを押すと給水が停止します。

■仕様

本品の仕様外観は改善の為、予告なく変更する場合があります。

電源	18650リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh内蔵)(交換不可)
充電時間	約6時間(約500回充放電可能)
給水量	約1.15~1.25L/分
連続使用時間	約3時間
定格入力	DC 5V 0.42A(最大)
外形寸法	(約)幅63×高さ87×奥行43mm
質量	約145g
保護等級※1	IPX3
付属品	充電用USBケーブル(長さ:約50cm)、シリコンチューブ(長さ:約2m、内径:約5mm、外径:約7mm)、Tバルブ、スプリングラー×2

※1:JIS/IEC保護等級 (JIS C 0920:2003) :鉛直より60度からの水に対して保護する(定義:鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)