

使用上のご注意

- 警告** ●お子様が使用される場合は、保護者の方がお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください。
- △本製品は大音量ブザーですので、決して耳に近づけて聞かないでください。鼓膜をいためる可能性があります。
 - △お子様がご使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導をしてください。
 - △幼児の手の届かないところに保管してください。
 - △電池を直接はんだ付け、分解、過熱、火にいれるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
 - △万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医療の治療をうけてください。
 - △電池を廃棄する場合及び保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

ご使用上の注意

- △定期的にブザー音を確認してください。音が小さくなってきたら電池寿命ですので早めに交換してください。
- △火中に投じないでください。
- △電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- △極端な低温、高温、湿気の多いところ、水にぬれるようなところでの使用はさけてください。
- △本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えたりしないでください。
- △お手入れの際は、乾いた柔らかい布でご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

電池交換の方法

●電池が消耗するとブザー音が小さくなります。そのときは早めに電池交換をしてください。

- ①プラスドライバーで3箇所ネジを外して、電池蓋を取り出してください。
- ②本体を裏返して古い電池を指で押し、取り外してください。
- ③新しい電池を+を間違えないよう注意して入れてください。
- ④電池蓋を閉じて、ネジをしっかりと締めてください。

△電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

●電池交換のあと、ブザーが鳴ることを必ず確認してください。



保証書 (持込修理)

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入事項の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

| | | | |
|---------|------------------------|----|--|
| 商品名 | 防犯ブザー Angeline's heart | | |
| 型番 | OSE-ADX169 | 品番 | |
| ★お買い上げ日 | 年 月 日 | | |
| 保証期間 | 本体1年間(お買い上げの日から) | | |
| お客様 | ★お名前 様 | | |
| | ★ご住所(〒) | | |
| | 電話 () | | |
| 修理メモ | | | |
| 販売店 | ★住所 店名 電話 | | |
| | 印 | | |

注)★印欄に記入のない場合は、無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

商品のお問い合わせ先

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

電話 平日 9:00~17:30
受付 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735