

12桁 手帳サイズ税率電卓

保証書付取扱説明書

型番 KCL-151 品番 07-8636

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意



警告 この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。



注意 この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。



警告

- 〈電池について〉
- 極性(⊕と⊖)に注意して正しく入れてください。
 - 指定されているボタン電池以外は使用しないでください。
 - 加熱したり、火の中に入れてください。
 - 充電しないでください。
 - ショートさせないでください。
 - 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
 - 万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。



注意

- 〈液晶画面について〉
- 強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面のガラスが壊れてケガの原因になります。
 - 液晶画面が壊れた場合、内部の液晶には触れないでください。皮膚が炎症を起こすおそれがあります。
 - 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
 - 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、きれいな流水で最低15分以上洗浄して医師に相談してください。

- 〈取り扱いについて〉
- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や不要な分解、改造などしないでください。
 - 過度の衝撃や振動を与えないでください。
 - 高温になる場所や湿気の多い水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。


- 〈お手入れについて〉
- 本体の汚れは乾いた柔らかい布を使用してください。汚れがひどいときは中性洗剤液に浸し、かたく絞った柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

ボタン電池の交換時期について

- 次のような場合はボタン電池を交換してください。
- 特に暗い場所での表示が薄く見えにくくなった場合
 - ソーラー電池に当たる光が十分でないとき、メモリーの中に入っていた内容が消え"0"になった場合
 - オートパワーオフ(自動電源オフ)機能により表示が消えているときにON/C・CEキーを押しても表示が点灯しない場合

ボタン電池の交換方法

1. 本体裏面の、電池交換用カバーをはずします。
2. 先の尖ったもので、古い電池を取り外してください。
3. 新しい電池の表面を乾いた布でよく拭いて、+側を上にしていれます。
4. 電池交換用カバーを元の場所に取り付けます。
5. ON/C・CEキーを押して電源を入れます。



※ネジの紛失に注意してください。

エラーチェック機能について

電卓が桁オーバーなどで計算不能になりますと"E(エラー)"を表示し、以後の計算ができなくなります。このエラーチェック機能は計算途中または答えの整数部の桁数が12桁を超えたときや、メモリー内の整数部が12桁を超えたとき、または3÷0などの0の除数で割り算を行ったときに働きます。エラーチェック機能は、ON/C・CEキーを押すと"E(エラー)"が解除され、計算できる状態に戻ります。

仕様

計算機能：消費税計算、四則(加減乗除)計算、パーセント計算、定数計算、メモリー計算、百分比計算、租利計算、複利計算、べき乗計算、

計算桁数：12桁

電源：ダブルパワー方式
ソーラー電池内蔵
ボタン電池 / LR1130×1個
外形寸法：(約)幅70×高さ118.5×奥行7.5mm
質量：50g(電池込み)
ボタン電池の寿命は約1年です
(使用環境や使用方法により変動します。)

- 工場出荷時に動作確認用電池を内蔵していますが寿命が短い場合がございます。
- 使用済みの電池はお住いの自治体の指示に従って正しく処理してください。
- 万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 改良のため予告なしに仕様を変更することがございます。

保証書

(持込修理) 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にされない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名： 12桁 手帳サイズ税率電卓	型番： KCL-151	品番： 07-8636
お客様 ★お名前	★お買い上げ日:	年 月 日
	保証期間： 本体1年間(お買い上げの日から)	
★ご住所 〒 -	電話 ()	

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。

★住所 店名 電話
販売店

(注) ★印刷に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

オートパワーオフ(自動電源オフ)機能について

無駄な電力消費を防ぐため、操作完了後約10分程度で自動的に電源がオフになります。再び使用するときはON/C・CEキーを押して、電源をオンにしてください。
*内蔵されている電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用期間(約1年)に満たないうちに電池が切れることがあります。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市川3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせはお客様相談室へ
通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は修理ご相談センターへ
048-992-3970

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます。

各キーとスイッチの使用法

ON
C-CE

電源オンキー・置数訂正キー

計算を始めるときに押します。数字キーの押し間違いを全部クリアするときに押します。

1 ~ 9
0 .

数字キー、小数点キー

これらのキーを使って数値を入力します。小数点の位置では「.」キーを押します。

+ - ×
÷ =

四則計算キー、イコールキー

足し算、引き算、掛け算、割り算をするとき、計算式通りにそれぞれのキーを押します。「=」を押すと答えが得られます。

00

00キー

00キーを押すだけで、0を2桁入力できます。

GT

グランドトータル(合計)キー

合計数を求めるときに便利なキーです。

%

パーセントキー

割合、割増、割引、比率などの%計算のとき、四則計算キーと合わせて使用します。

→

桁下げキー

置数の最後の数を消したいときに押します。1回押すごとにひと桁ずつ桁下げが行われます。

M- M+
MRC

メモリーキー

メモリーを使うときに押します。MRCを一回押すとメモリー内の数値を呼び出せます。MRCを二回押すとメモリー内の数値をクリアします。

税率 税込 税抜

税率選択キー/税込選択キー/税抜選択キー

税込、税抜きなどの消費税計算をするときに使用します。

計算の仕方

■任意の税率の税込・税抜計算をする

例題	操作	液晶表示
1.税率の設定方法(10%の場合)	$\text{ON} \text{C-CE}$ $\text{ON} \text{C-CE}$ 税率 10 税込	税率 (点滅) 0. 税率 10. (設定完了です。)
2.税込計算(10%の場合) 例)商品価格が1000円の時、商品価格に消費税を加えた価格とその税額	1'000 税込 税込	税込 1'100. 税額 100.
3.税抜計算(10%の場合) 例)支払い価格が1100円の時、支払い価格から消費税を引いた価格とその税額	1'100 税抜 税抜	税抜 1'000. 税額 100.
4.設定されている税率の確認	税率 税抜	税率 10.

■べき乗計算

例題	操作	液晶表示
$(3^5)=243$	3 × = = = =	243.
$(3^6)=(3^3)^2=729$	3 × = = × =	729.

■定数計算

例題	操作	液晶表示
354+389=734 712+389=1'101	354 + 389 = (加数が定数となります。) 712 =	743. 1'101.
354-389=-35 712-389=323	354 - 389 = (減数が定数となります。) 712 =	-35. 323.
354×389=137'706 712×389=252'048	354 × 389 = (被乗数が定数となります。) 712 =	137'706. 252'048.
354÷3=118 39÷3=13	354 ÷ 3 = (除数が定数となります。) 39 =	118. 13.

■メモリー計算

例題	操作	液晶表示
+ (80×9)=720	$\text{ON} \text{C-CE}$ 80 × 9 M+	M 720.
- (50×6)=-300	50 × 6 M-	M 300.
+ (20×3)=60	20 × 3 M+	M 60.
480.	MRC	M 480.

■複利計算

元金10万円、年利8%のとき毎年毎の元利合計は?
(元利合計=元金(1+利率)^{期間})

$\text{ON} \text{C-CE}$ 1 **+** **08** **%**
100'000 **=** 108'000. (1年後)
続けて **=** 116'640. (2年後)
続けて **=** 125'971.2 (3年後)

■パーセント計算

例題	操作	液晶表示
・割合 1'000の25%は	1'000 × 25 %	250.
・割増 1'000の25%増は	1'000 + 25 %	1'250.
・割引 1'000の5%引きは	1'000 - 5 %	950.
・比率 50は500の何%	50 ÷ 500 %	10.

■百分比計算

部門	売上金額	百分比	操作	液晶表示
	600	20%	$\text{ON} \text{C-CE}$ 600 + 900 + 1'500 ÷ 3'000.	
A	600	20%	= 600 % M+	20.
B	900	30%	900 % M+	30.
C	1500	50%	1'500 % M+	50.
合計	3000	100.0	MRC	100.

■粗利計算

下表のカッコ内の数値を求めるとき

売上	仕入金額	利益額(売価-仕入)	粗利益(利益/売価)
500円	450円	(50)円	(10)%
$\text{ON} \text{C-CE}$ 500 M+	= 450 = 50 ÷ MRC	50	10

■加減乗除計算

例題	操作	液晶表示
64+31-9=	$\text{ON} \text{C-CE}$ 64 + 31 - 9 =	0. 86.
(21-64)×9=	21 - 64 × 9 =	-387.
(11×3-43)÷3.2+23=	11 × 3 - 43 ÷ 3.2 + 23 =	19.875
12'345×67'891=	12'345 × 67'891 =	838'114'395.
6×3-1=	6 × 3 - 1 =	17.

■合計キー(GT)を使う計算の仕方

例題	操作	液晶表示
100 × 5 = 500	$\text{ON} \text{C-CE}$ 100 × 5 =	GT 500.
200 × 6 = 1200	200 × 6 =	GT 1200.
300 × 7 = 2100	300 × 7 =	GT 2100.
(合計) 3800	GT	GT 3800.
	GT	3800.

*上記までの計算例では、表示窓に現れる"GT"を省略しております。
また、「合計キーを使う計算の仕方」も含め、四則計算キーを押したとき表示窓に現れる"=, ×, -, +, %"も省略しております。

キリト線

保証書(裏面)